




CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S

| | |
|--------------------------|--|
| Dalies numeris: | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter |
| Prekės aprašymas | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Duomenų lapai: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S.pdf |
| RoHS statusas |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Akcijų būklė | 3235 pcs stock |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S specifikacijos

| | |
|------------------------------------|--|
| DALIES NUMERIS | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S |
| GAMINTOJAS | Schurter |
| APIBŪDINIMAS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| GALIMAS KIEKIS | 3235 pcs |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC | 60V |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC | 42V |
| ĮVESKITE | Capacitive, Illuminated |
| NUTRAUKIMO STILIUS | Wire Leads |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ | Off-On |
| SERIJA | CPS |
| PANEL CUTOUT MATMENYS | Circular - 19.10mm Dia |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA | -40°C ~ 60°C |
| MONTAVIMO TIPAS | Panel Mount, Front |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANINIS GYVENIMAS | - |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI) | 5 ~ 28 VDC |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA | LED, Yellow/White |
| FUNKCIJOS | Ceramic Actuator, Finger Guide, UP Symbol |
| ELEKTROS GYVENIMAS | - |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS | 100mA (AC/DC) |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS | Clear (White Filter/Diffuser) |
| GRANDINĖ | SPST |
| PAVAROS TIPAS | Round, Button, Flush |

Susijusios žymės

| | | |
|--|--|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S platintojas | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S tiekėjas |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S Kaina | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S Nuotraukos | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S vaizdas |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S PDF duomenų lapas | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S duomenų lapas |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S atsargos | Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S | Pirkti Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S | Schurter tiekėjas | Schurter platintojas |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1067-S | |

Susiję produktai

| | |
|--|---|
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1066-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5744 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1064-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4354 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1072-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3080 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1062-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3878 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1065-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4428 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1073-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5920 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1061-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5132 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1070-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6047 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1063-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4199 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1069-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1068-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4449 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTF-AI0YWVAR-W1071-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2722 pcs</p> <p>RFQ</p> |