






0041.8855.1107

Dalies numeris:	0041.8855.1107
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Duomenų lapai:	 0041.8855.1107.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	16786 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.













0041.8855.1107 specifikacijos

DALIES NUMERIS	0041.8855.1107
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	16786 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 0041.8855.1107.pdf
ĮVESKITE	-
NUTRAUKIMO STILIUS	-
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	-
SERIJA	-
PANEL CUTOUT MATMENYS	-
PAKUOTĖ	-
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-
MONTAVIMO TIPAS	-
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	-
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	-
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	-
FUNKCIJOS	-
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	-
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	-
GRANDINĖ	-
PAVAROS TIPAS	-

Susijusios žymės

Schurter 0041.8855.1107	0041.8855.1107 platintojas	0041.8855.1107 tiekėjas
0041.8855.1107 Kaina	0041.8855.1107 Nuotraukos	0041.8855.1107 vaizdas
0041.8855.1107 PDF duomenų lapas	0041.8855.1107 Atsisiųsti duomenų lapą	0041.8855.1107 duomenų lapas
0041.8855.1107 atsargos	Pirkite 0041.8855.1107	Pirkti Schurter 0041.8855.1107
Schurter 0041.8855.1107	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter 0041.8855.1107	Schurter Inc. 0041.8855.1107	

Susiję produktai

 <p>0041.9102.72000 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON DPST-NO Sandelyje: 17566 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.9101.81000 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 24353 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8850.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8860.1137 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 6270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8851.3107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 4471 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8851.1107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 16229 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.9101.72000 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 20670 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8846.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8847.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.9105.52000 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 16185 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8856.1137 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 13670 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>