






CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	5648 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	5648 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Cyan/Red
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, 1 Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S	Pirkti Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1027-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6129 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1032-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4786 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1025-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3404 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2956 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1031-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3187 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3308 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1024-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6990 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1023-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5033 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1033-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6781 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1034-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5780 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1030-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4026 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1029-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5930 pcs</p> <p>RFQ</p>