





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	2946 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.



CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	2946 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Cyan/White
FUNKCIJOS	Finger Guide, 5 Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S	Pirkti Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1032-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1037-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4781 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1028-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4278 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1036-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6275 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1035-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5217 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1027-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5283 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1031-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2897 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1034-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3272 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1029-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6177 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1038-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2767 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1033-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6149 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1026-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3186 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1030-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4892 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>