






CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S

Dalies numeris:	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	6122 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	6122 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 22.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, White/Blue
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, DOWN Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S platintojas	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S tiekėjas
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Kaina	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Nuotraukos	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S vaizdas
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S PDF duomenų lapas	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S duomenų lapas
CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S atsargos	Pirkite CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Pirkite Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1068-S	

Susiję produktai

 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1063-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5838 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1071-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6777 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1066-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5645 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1064-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4597 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1067-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1065-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4831 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1062-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3406 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1073-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4068 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1072-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6884 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1070-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3151 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1074-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4204 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WBVAR-W1069-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4009 pcs</p> <p>RFQ</p>