





Schurter




CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S

| | |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris: | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter |
| Prekės aprašymas | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| Duomenų lapai: |  CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S.pdf |
| RoHS statusas |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Akcijų būklė | 3949 pcs stock |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.



CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S specifikacijos

| | |
|------------------------------------|---|
| DALIES NUMERIS | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S |
| GAMINTOJAS | Schurter |
| APIBŪDINIMAS | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| GALIMAS KIEKIS | 3949 pcs |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC | 60V |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC | 42V |
| ĮVESKITE | Capacitive, Illuminated |
| NUTRAUKIMO STILIUS | Wire Leads |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ | Off-Mom |
| SERIJA | CPS |
| PANEL CUTOUT MATMENYS | Circular - 22.10mm Dia |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA | -40°C ~ 60°C |
| MONTAVIMO TIPAS | Panel Mount, Front |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANINIS GYVENIMAS | - |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI) | 5 ~ 28 VDC |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA | LED, Yellow/Red |
| FUNKCIJOS | Finger Guide, S Symbol |
| ELEKTROS GYVENIMAS | - |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS | 100mA (AC/DC) |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS | Silver |
| GRANDINĖ | SPST-NO |
| PAVAROS TIPAS | Round, Button, Flush |

Susijusios žymės

| | | |
|---|---|---|
| Schurter CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S platintojas | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S tiekėjas |
| CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S Kaina | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S Nuotraukos | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S vaizdas |
| CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S PDF duomenų lapas | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S duomenų lapas |
| CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S atsargos | Pirkite CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S | Pirkti Schurter CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S |
| Schurter CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S | Schurter tiekėjas | Schurter platintojas |
| Schurter CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S | Schurter Inc. CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1019-S | |

Susiję produktai

| | |
|---|--|
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1024-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3022 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1023-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5145 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5355 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1025-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3674 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1020-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4434 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1022-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4007 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1016-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4745 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1018-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4324 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1014-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 6641 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1021-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3417 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1015-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4857 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YRVAR-W1017-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5091 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> |