




Schurter

Schurter




CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	4428 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	4428 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJA	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Magenta/Cyan
FUNKCIJOS	Q Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S	Pirkti Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1017-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1023-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4828 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1014-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4371 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1012-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5210 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1020-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4070 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1019-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6995 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1022-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5369 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3312 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1018-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4604 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1011-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3511 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1015-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5631 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1021-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 7003 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0MCMVAR-W1016-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3478 pcs</p> <p style="background-color: #ccc; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">RFQ</p>