




CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S

| | |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris: | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter |
| Prekės aprašymas | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| Duomenų lapai: |  CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S.pdf |
| RoHS statusas |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Akcijų būklė | 5918 pcs stock |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.













CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S specifikacijos

| | |
|------------------------------------|---|
| DALIES NUMERIS | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S |
| GAMINTOJAS | Schurter |
| APIBŪDINIMAS | SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| GALIMAS KIEKIS | 5918 pcs |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC | 60V |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC | 42V |
| ĮVESKITE | Capacitive, Illuminated |
| NUTRAUKIMO STILIUS | Wire Leads |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ | Off-Mom |
| SERIJA | CPS |
| PANEL CUTOUT MATMENYS | Circular - 19.10mm Dia |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA | -40°C ~ 60°C |
| MONTAVIMO TIPAS | Panel Mount, Front |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANINIS GYVENIMAS | - |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI) | 5 ~ 28 VDC |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA | LED, White/Yellow |
| FUNKCIJOS | Ceramic Actuator, Finger Guide, A Symbol |
| ELEKTROS GYVENIMAS | - |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS | 100mA (AC/DC) |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS | Clear (White Filter/Diffuser) |
| GRANDINĖ | SPST-NO |
| PAVAROS TIPAS | Round, Button, Flush |

Susijusios žymės

| | | |
|---|---|--|
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S platintojas | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S tiekėjas |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S Kaina | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S Nuotraukos | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S vaizdas |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S PDF duomenų lapas | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S duomenų lapas |
| CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S atsargos | Pirkite CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S | Pirkite Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S | Schurter tiekėjas | Schurter platintojas |
| Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S | Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1001-S | |

Susiję produktai

| | |
|--|---|
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W0000-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4933 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1075-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4713 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1006-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3255 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1076-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5375 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1002-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3787 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1073-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 6896 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1004-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3075 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1007-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3296 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1077-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 6494 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1005-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3292 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WYVAR-W1003-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3797 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0WTVAR-W1074-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3384 pcs</p> <p>RFQ</p> |