





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S

Dalies numeris:	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	5951 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	5951 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 16.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Magenta/Cyan
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, G Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S platintojas	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S tiekėjas
CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S Kaina	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S Nuotraukos	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S vaizdas
CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S PDF duomenų lapas	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S duomenų lapas
CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S atsargos	Pirkite CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S	Pirkite Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1007-S	

Susiję produktai

 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1010-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6352 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1011-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3920 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1008-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5694 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1012-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6416 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4091 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1004-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5131 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1001-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4838 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1009-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4052 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1005-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5242 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1006-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3346 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1002-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4136 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MCMVAR-W1003-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6002 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>