






0041.8845.4107

Dalies numeris:	0041.8845.4107
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Duomenų lapai:	 0041.8845.4107.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	17303 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.













0041.8845.4107 specifikacijos

DALIES NUMERIS	0041.8845.4107
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	17303 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 0041.8845.4107.pdf
ĮVESKITE	-
NUTRAUKIMO STILIUS	-
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	-
SERIJA	-
PANEL CUTOUT MATMENYS	-
PAKUOTĖ	-
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-
MONTAVIMO TIPAS	-
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	-
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	-
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	-
FUNKCIJOS	-
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	-
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	-
GRANDINĖ	-
PAVAROS TIPAS	-

Susijusios žymės

Schurter 0041.8845.4107	0041.8845.4107 platintojas	0041.8845.4107 tiekėjas
0041.8845.4107 Kaina	0041.8845.4107 Nuotraukos	0041.8845.4107 vaizdas
0041.8845.4107 PDF duomenų lapas	0041.8845.4107 Atsisiųsti duomenų lapą	0041.8845.4107 duomenų lapas
0041.8845.4107 atsargos	Pirkite 0041.8845.4107	Pirkti Schurter 0041.8845.4107
Schurter 0041.8845.4107	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter 0041.8845.4107	Schurter Inc. 0041.8845.4107	

Susiję produktai

 <p>0041.8841.3107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 11574 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.7107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8847.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8850.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.5127 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 15845 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8845.7107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8841.6107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 20223 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8843.7107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8846.3117 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8841.3307 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 6492 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>0041.8845.3107 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Sandelyje: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>0041.8847.1137 Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Sandelyje: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>