






CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	3313 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	3313 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Blue/Green
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Arrow Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S	Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1049-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1054-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3780 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1044-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2827 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1045-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5823 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1046-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5484 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1048-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6881 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1047-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4346 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1055-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5567 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1051-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4035 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1043-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3917 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1053-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5773 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1050-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0BGVAR-W1052-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5732 pcs</p> <p>RFQ</p>