




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris:          | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S   |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter  |
| Prekės aprašymas         | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| Duomenų lapai:           |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S.pdf |
| RoHS statusas            |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis           |
| Akcijų būklė             | 6111 pcs stock  |
| Laivas iš                | Honkongas   |
| Siuntimo būdas           | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

**PRAŠYMAS KOTIRUOTI**

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.


## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S specifikacijos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DALIES NUMERIS                     | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S   |
| GAMINTOJAS                         | Schurter  |
| APIBŪDINIMAS                       | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis   |
| GALIMAS KIEKIS                     | 6111 pcs  |
| DUOMENŲ LAPAS                      |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC           | 60V   |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC           | 42V   |
| ĮVESKITE                           | Capacitive, Illuminated   |
| NUTRAUKIMO STILIUS                 | Wire Leads  |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ                 | Off-On  |
| SERIJA                             | CPS   |
| PANEL CUTOUT MATMENYS              | Circular - 19.10mm Dia  |
| PAKUOTĖ                            | Bulk  |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA                | -40°C ~ 60°C  |
| MONTAVIMO TIPAS                    | Panel Mount, Front  |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)       | 1 (Unlimited)   |
| MECHANINIS GYVENIMAS               | -   |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant  |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO             | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)      | 5 ~ 28 VDC  |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA           | LED, White/Blue   |
| FUNKCIJOS                          | Ceramic Actuator, Finger Guide, AUS Symbol  |
| ELEKTROS GYVENIMAS                 | -   |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS                  | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front   |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS             | 100mA (AC/DC)   |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS          | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| GRANDINĖ                           | SPST  |
| PAVAROS TIPAS                      | Round, Button, Flush  |

## Susijusios žymės

|   |   |  |
|---|---|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S          | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S platintojas             | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S tiekėjas         |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S Kaina             | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S Nuotraukos              | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S vaizdas          |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S PDF duomenų lapas | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S duomenų lapas    |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S atsargos          | Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S                 | Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S          | Schurter tiekėjas   | Schurter platintojas                                     |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S          | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1062-S           |  |

## Susiję produktai

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1057-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5038 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1063-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 3373 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1061-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 4351 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1059-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 4731 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1066-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 2845 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1056-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 2877 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1060-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5731 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1068-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 3479 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 4060 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1058-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 2700 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1067-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 3175 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1069-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 6057 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |