

**Schurter**  
ELECTRONIC COMPONENTS

Schurter

## CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S

Dalies numeris:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Duomenų lapai:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S.pdf
RoHS statusas	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	5954 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

### CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	5954 pcs
DUOMENŲ LAPAS	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-Mom
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Blue/Cyan
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, 4 Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST-NO
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

### Susijusios žymės

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S platintojas	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S tiekėjas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S Kaina	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S Nuotraukos	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S vaizdas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S PDF duomenų lapas	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S duomenų lapas
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S atsargos	Pirkite CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S	Pirkite Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S	

### Susiję produktai

<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1030-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3156 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1029-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5595 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1034-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 6128 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1026-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 2810 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1033-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4030 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5230 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1037-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4758 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1025-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5796 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1028-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5496 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1027-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4510 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1036-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3232 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p><b>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1035-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4878 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>