





Schurter




CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S

Dalies numeris:	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	3986 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	3986 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJA	Off-Mom
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Cyan/Magenta
FUNKCIJOS	Finger Guide, 7 Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST-NO
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S platintojas	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S tiekėjas
CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S Kaina	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S Nuotraukos	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S vaizdas
CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S PDF duomenų lapas	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S duomenų lapas
CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S atsargos	Pirkite CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S	Pirkite Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S
Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1034-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1037-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3629 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1038-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 2760 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1028-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5258 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1032-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5048 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1029-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3299 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1035-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5080 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1039-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3356 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1040-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 4247 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1036-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 3992 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1030-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 2975 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1031-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 7007 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCSNCWF-RI0CMVAR-W1033-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Sandelyje: 5324 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RFQ</p>