

Schurter
ELECTRONIC COMPONENTS

Schurter

CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S

Dalies numeris:	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S.pdf
RoHS statusas	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	4330 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	4330 pcs
DUOMENŲ LAPAS	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJA	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 16.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, White/Magenta
FUNKCIJOS	Arrow Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S platintojas	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S tiekėjas
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S Kaina	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S Nuotraukos	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S vaizdas
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S PDF duomenų lapas	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S duomenų lapas
CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S atsargos	Pirkite CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S	Pirkti Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1044-S	

Susiję produktai

<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1043-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6403 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1049-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3968 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1040-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6886 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1038-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6605 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1048-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4656 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1050-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2929 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1041-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3276 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1047-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3195 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1045-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3037 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1039-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3899 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1042-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6533 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCSNCF-RIOWMVAR-W1046-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4349 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 10px; border-radius: 3px;">RFQ</p>