




**Schurter**




## CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris:          | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S   |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter  |
| Prekės aprašymas         | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| Duomenų lapai:           |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S.pdf |
| RoHS statusas            |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis           |
| Akcijų būklė             | 4313 pcs stock  |
| Laivas iš                | Honkongas   |
| Siuntimo būdas           | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

### CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S specifikacijos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| DALIES NUMERIS                     | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S   |
| GAMINTOJAS                         | Schurter  |
| APIBŪDINIMAS                       | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V  |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis   |
| GALIMAS KIEKIS                     | 4313 pcs  |
| DUOMENŲ LAPAS                      |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC           | 60V   |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC           | 42V   |
| ĮVESKITE                           | Capacitive, Illuminated   |
| NUTRAUKIMO STILIUS                 | Wire Leads  |
| PERJUNGTI FUNKCIJA                 | Off-On  |
| SERIJA                             | CPS   |
| PANEL CUTOUT MATMENYS              | Circular - 19.10mm Dia  |
| PAKUOTĖ                            | Bulk  |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA                | -40°C ~ 60°C  |
| MONTAVIMO TIPAS                    | Panel Mount, Front  |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)       | 1 (Unlimited)   |
| MECHANINIS GYVENIMAS               | -   |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant  |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO             | IP67 - Dust Tight, Waterproof   |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)      | 5 ~ 28 VDC  |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA           | LED, Red/Cyan   |
| FUNKCIJOS                          | Ceramic Actuator, V Symbol  |
| ELEKTROS GYVENIMAS                 | -   |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS                  | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front   |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS             | 100mA (AC/DC)   |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS          | Clear (White Filter/Diffuser)   |
| GRANDINĖ                           | SPST  |
| PAVAROS TIPAS                      | Round, Button, Flush  |

### Susijusios žymės

|   |   |  |
|---|---|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S          | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S platintojas             | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S tiekėjas         |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S Kaina             | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S Nuotraukos              | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S vaizdas          |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S PDF duomenų lapas | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S duomenų lapas    |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S atsargos          | Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S                 | Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S          | Schurter tiekėjas   | Schurter platintojas                                     |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S          | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1022-S           |  |

### Susiję produktai

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1020-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5754 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1025-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 4779 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1028-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 3500 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1018-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 6593 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1016-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5194 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1027-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 6484 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1019-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 6019 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1026-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 6446 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1021-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 4423 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1024-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 3296 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |
|  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1023-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5403 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |  <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1017-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter<br/>apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V<br/>Sandelyje: 5064 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> |