





Schurter


CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S

| | |
|--------------------------|--|
| Dalies numeris: | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter |
| Prekės aprašymas | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Duomenų lapai: |  CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S.pdf |
| RoHS statusas |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Akcijų būklė | 5108 pcs stock |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S specifikacijos

| | |
|------------------------------------|--|
| DALIES NUMERIS | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S |
| GAMINTOJAS | Schurter |
| APIBŪDINIMAS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| GALIMAS KIEKIS | 5108 pcs |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC | 60V |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC | 42V |
| ĮVESKITE | Capacitive, Illuminated |
| NUTRAUKIMO STILIUS | Wire Leads |
| PERJUNGTI FUNKCIJA | Off-On |
| SERIJA | CPS |
| PANEL CUTOUT MATMENYS | Circular - 16.10mm Dia |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA | -40°C ~ 60°C |
| MONTAVIMO TIPAS | Panel Mount, Front |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANINIS GYVENIMAS | - |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI) | 5 ~ 28 VDC |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA | LED, Magenta/Cyan |
| FUNKCIJOS | Ceramic Actuator, X Symbol |
| ELEKTROS GYVENIMAS | - |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS | 100mA (AC/DC) |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS | Clear (White Filter/Diffuser) |
| GRANDINĖ | SPST |
| PAVAROS TIPAS | Round, Button, Flush |

Susijusios žymės

| | | |
|--|--|---|
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S platintojas | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S tiekėjas |
| CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S Kaina | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S Nuotraukos | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S vaizdas |
| CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S PDF duomenų lapas | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S duomenų lapas |
| CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S atsargos | Pirkite CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S | Pirkite Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S |
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S | Schurter tiekėjas | Schurter platintojas |
| Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S | Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1024-S | |

Susiję produktai

| | |
|--|---|
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1028-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2973 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1025-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5637 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1021-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6778 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1019-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4778 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1027-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3704 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1020-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6942 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1018-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5558 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1030-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4774 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1029-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4033 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1022-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5673 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1023-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2777 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MCMVAR-W1026-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4171 pcs</p> <p>RFQ</p> |