





**Schurter**




## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S.pdf</a>
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	6596 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

### CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	6596 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 <a href="#">CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S.pdf</a>
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Blue/White
FUNKCIJOS	S Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Silver
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

### Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S	Pirkti Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1019-S	

### Susiję produktai

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1020-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2984 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1015-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3904 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1013-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6403 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1022-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6140 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1023-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6471 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1024-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3910 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1018-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3786 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1021-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5669 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1014-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4857 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1016-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3291 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1017-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2929 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0BWVAR-W1025-S</b></p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3625 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">RFQ</p>