





Schurter



SCHURTE
ELECTRONIC COMPONE


CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S

| | |
|--------------------------|--|
| Dalies numeris: | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S |
| Gamintojas / Gamintojas: | Schurter |
| Prekės aprašymas | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Duomenų lapai: |  CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S.pdf |
| RoHS statusas |  Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| Akcijų būklė | 5473 pcs stock |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S specifikacijos

| | |
|------------------------------------|--|
| DALIES NUMERIS | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S |
| GAMINTOJAS | Schurter |
| APIBŪDINIMAS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis |
| GALIMAS KIEKIS | 5473 pcs |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S.pdf |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC | 60V |
| ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC | 42V |
| ĮVESKITE | Capacitive, Illuminated |
| NUTRAUKIMO STILIUS | Wire Leads |
| PERJUNGTI FUNKCIJĄ | Off-On |
| SERIJA | CPS |
| PANEL CUTOUT MATMENYS | Circular - 22.10mm Dia |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA | -40°C ~ 60°C |
| MONTAVIMO TIPAS | Panel Mount, Front |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANINIS GYVENIMAS | - |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Lead free / RoHS Compliant |
| APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI) | 5 ~ 28 VDC |
| APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA | LED, Green/Yellow |
| FUNKCIJOS | I Symbol |
| ELEKTROS GYVENIMAS | - |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| DABARTINIS ĮVERTINIMAS | 100mA (AC/DC) |
| SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS | Silver |
| GRANDINĖ | SPST |
| PAVAROS TIPAS | Round, Button, Flush |

Susijusios žymės

| | | |
|--|--|---|
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S platintojas | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S tiekėjas |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S Kaina | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S Nuotraukos | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S vaizdas |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S PDF duomenų lapas | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S Atsisiųsti duomenų lapą | CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S duomenų lapas |
| CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S atsargos | Pirkite CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S | Pirkite Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S | Schurter tiekėjas | Schurter platintojas |
| Schurter CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S | Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1009-S | |

Susiję produktai

| | |
|--|---|
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1011-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4977 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1008-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5972 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1004-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5088 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1003-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5520 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1013-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3660 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1010-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 2827 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1012-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4138 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1007-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6920 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1006-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5578 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1005-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4821 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |
|  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1015-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4267 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |  <p>CPS22-LA00A10-SNCSNCF-RI0GYVAR-W1014-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6281 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px;">RFQ</p> |