




CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S

Dalies numeris:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S
Gamintojas / Gamintojas:	Schurter
Prekės aprašymas	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Duomenų lapai:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S.pdf
RoHS statusas	 Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
Akcijų būklė	4354 pcs stock
Laivas iš	Honkongas
Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S specifikacijos

DALIES NUMERIS	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S
GAMINTOJAS	Schurter
APIBŪDINIMAS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamai / RoHS atitiktis
GALIMAS KIEKIS	4354 pcs
DUOMENŲ LAPAS	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S.pdf
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - DC	60V
ĮTAMPOS ĮVERTINIMAS - AC	42V
ĮVESKITE	Capacitive, Illuminated
NUTRAUKIMO STILIUS	Wire Leads
PERJUNGTI FUNKCIJĄ	Off-On
SERIJA	CPS
PANEL CUTOUT MATMENYS	Circular - 19.10mm Dia
PAKUOTĖ	Bulk
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 60°C
MONTAVIMO TIPAS	Panel Mount, Front
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANINIS GYVENIMAS	-
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
APSAUGA NUO ĮSILAUŽIMO	IP67 - Dust Tight, Waterproof
APŠVIETIMAS ĮTAMPA (NOMINALI)	5 ~ 28 VDC
APŠVIETIMO TIPAS, SPALVA	LED, Yellow/White
FUNKCIJOS	Ceramic Actuator, Finger Guide, AB Symbol
ELEKTROS GYVENIMAS	-
IŠSAMUS APRAŠYMAS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
DABARTINIS ĮVERTINIMAS	100mA (AC/DC)
SPALVA - PAVARA / KAMŠTIS	Clear (White Filter/Diffuser)
GRANDINĖ	SPST
PAVAROS TIPAS	Round, Button, Flush

Susijusios žymės

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S platintojas	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S tiekėjas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S Kaina	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S Nuotraukos	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S vaizdas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S PDF duomenų lapas	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S Atsisiųsti duomenų lapą	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S duomenų lapas
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S atsargos	Pirkite CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S	Pirkite Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S	Schurter tiekėjas	Schurter platintojas
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1064-S	

Susiję produktai

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1067-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3235 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1060-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6634 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1065-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4428 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1061-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5132 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1058-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3133 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1059-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4312 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1066-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 5744 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1063-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4199 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1070-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 6047 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1069-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1068-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 4449 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0YWVAR-W1062-S</p> <p>Gamintojai: Schurter apibūdinimas: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Sandelyje: 3878 pcs</p> <p>RFQ</p>